



BESCHERMEN | KLEUREN | ONDERHOUD

BLUE DOLPHIN

LIJMWIJZER



LIJMWIJZER



Ondergrond	Te verlijmen	BD 66	BD 88	BD 89	BD 100	BD Primer A	BD 600 Rapid primer	
Zandcement	1, 2	o	o	o	o	o	o	1. SPAANPLAAT
	3, 4, 5, 6, 7	x	o	o	o	o	o	2. MOZAÏEK
Houten ondervloer	1, 2, 6	o	o	o	o	o	o	3. LAMELPARKET
	3, 4, 5, 7	x	o	o	o	o	o	4. MULTIPLANK
Spaanplaat/mozaïek	1, 2, 6	o	o	o	o	o	o	5. MASSIEVE PLANK
	3, 4, 5, 7	x	o	o	o	o	o	6. TAPIS
Anhydriet	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	x	o	o	o	✓	✓	7. BOURGOGNE 9MM
Fermacell	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	x	o	o	o	✓	✓	
Magnesiet **	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	x	o	x	o	x	x	

Let op:

Ondergronden dienen altijd goed **stofvrij** te zijn en mogen niet een te hoog **(rest)vocht** percentage bevatten!

Indien een vochtscherm nodig is, raden wij 2 lagen BD600 Rapid Primer aan.

* Vloerverwarming: wij raden aan om altijd voor te strijken i.c.m. BD100 Polymeerlijm.

** Magnesiet vloeren: altijd de speciale **BD Epox Wett primer** aanbrengen.

✓ Anhydriet en Fermacell: altijd primer aanbrengen.

Bij verlijming op tegels: goed ontvetten, openschuren en nogmaals ontvetten icm BD88 / BD100 (**geen primer!**).

Belangrijk! Bij het verlijmen van massief, lamelparket en multiplank zonder vernageling is het van belang dat de vloer **goed verzwaard** wordt gedurende het drogingsproces van de lijm.

Gebruik altijd een nieuwe- en de juiste lijmkam.

BD Unisil TOP speciaal voor appartementen 11DB geluidsreductie en tevens extreem hoge warmte doorlaatbaarheid.

LEGENDA

- o Raden wij aan
- x Niet gebruiken