



scratchnomore bv

the floorprotection company

Voorkom krasschade, bescherm uw vloer!
Kies voor beschermdoppen die écht werken!

Montage Minifixx

Verwijder eventueel de huidige beschermdop.

Meet Instructie

Vierkante/rechthoekige slede
Meet de uitwendige maat van de slede met een schuifmaat.



Minifixx is in 2 variaties verkrijgbaar:
Minifixx 35mm x 18mm voor harde vloeren
Minifixx 35mm x 18mm voor zachte vloeren

Montage Instructie

Maak het te beplakken oppervlak schoon en vetvrij.
Indien het te beplakken oppervlak van kunststof (PP OF PE) is, dient men eerst een primer voor PP/PE aan te brengen!
Op deze kunststofsoorten hecht namelijk geen enkele tape of lijm!
Verwijder het schutvel en plak het basisdeel van de Minifixx stevig op het meubel.
Schroef de 2 meegeleverde schroeven met een accu-schroefboormachine op een laag toerental, met beleid, aan tot ze vast zitten. (Gaatjes voorboren in metaal!)
Let op dat de schroeven goed verzonken in het basisdeel zitten!
Klik het tapijtbakje stevig over het basisdeel tot het klikt.

