



# scratchnomore bv

the floorprotection company

Voorkom krasschade, bescherm uw vloer!  
Kies voor beschermdoppen die écht werken!

## Montage Multifixx

Verwijder eventueel de huidige beschermdop.

### Meet Instructie

Vierkante/rechthoekige slede  
Meet de uitwendige maat van de slede met een schuifmaat.



**Multifixx is in 1 maat verkrijgbaar:**  
Multifixx 50mm x 26mm

### Montage Instructie

Maak het te beplakken oppervlak schoon en vetvrij.  
Indien het te beplakken oppervlak van kunststof (PP OF PE) is, dient men eerst een primer voor PP/PE aan te brengen!  
Op deze kunststofsoorten hecht namelijk geen enkele tape of lijm!  
Verwijder het schutvel en plak het basisdeel van de Multifixx stevig op het meubel.  
Schroef de 2 meegeleverde schroeven met een accu-schroefboormachine op een laag toerental, met beleid, aan tot ze vast zitten. (Gaatjes voorboren in metaal !)  
Let op dat de schroeven goed verzonken in het basisdeel zitten!  
Klik het tapijtbakje op het basisdeel tot het klikt.

